

# 2 kanálová minikamera a rekordér do auta či motocyklu C6

---

## Návod k obsluze



### Kontakt na dodavatele:

SHX Trading s.r.o.

Týmlova 8, Praha 4, 140 00

Tel: 244 472 125, email: [info@spyobchod.cz](mailto:info@spyobchod.cz)

## **1. Zobrazení přístroje**

### **1.1 Celkový pohled**

1. Tlačítko MENU/zpět
2. T. nahoru/plus
3. T. OK/mode
4. T. dolů/mínus
5. Reproduktor a mikrofon
6. LED dioda
7. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí zařízení/diody
8. Slot na pam. kartu
9. Konektor pro připojení GPS antény (není součástí balení)
10. Reset
- 11.-14. konektory pro připojení kamer (žluté), napájení (červený) a dálkového ovladače (černý)



## **2. Rychlý start**

- Připojte kamery a napájení (USB/autobaterie - v balení je i kabel s převodníkem na 5V).
- Vložte do zařízení paměťovou kartu. Ta se po vložení sama zformátuje.
- Kamera se po připojení napájení automaticky zapne a začne nahrávat záznamy. Lze ji vypnout dlouhým stiskem tlačítka [7].

## **3. Podrobný návod**

### **3.1 Základní zapojení**

1. Kamery a napájení se připojují do kabelu na pravé straně DVR.
2. Horní konektor slouží pro pravou kameru a spodní pro levou.
3. Červený konektor slouží pro připojení napájení.
4. Do horního závitu zasuněte držák a kameru připevněte na požadované místo pomocí nálepky na horní straně držáku.



### **3.2 Vložení a formát paměťových karet**

1. Kameru vložte do slotu [8].
2. Po zapnutí zařízení se karta automaticky zformátuje.

### **3.3 Pohotovostní obrazovka, nahrávání a přehrání záznamů**

1. Na pohotovostní obrazovce jsou k vidění informační ikony (rozlišení, korekce expozice, vložená pam. karta, baterie) a v dolní části displeje datum a informace o aktuálním nahrávání. Nahrávání se spustí automaticky po zapnutí. Tlačítkem [3] jej lze zastavit a poté zase spustit.
2. Záznamy lze přehrát po dlouhém stisku tlačítka [3] (nahrávání musí být zastavené). Šípkami lze mezi záznamy přepínat a krátkým stiskem tlačítkem [3] si záznam přehrajete. Přehrávání zastavíte tlačítkem [1] a zpět na úvodní obrazovku se dostanete dlouhým stiskem tlačítka [3]. Záznamy lze samozřejmě také stáhnout do PC z pam. karty pomocí čtečky pam. karet (ta je součástí balení).
3. Velikost záznamu je cca 250 MB/minuta. Záznam obsahuje záznamy z obou kamer.

### **3.4 MENU**

1. Do menu se dostanete dlouhým stiskem tlačítka [1]. Zařízení musí být zapnuté a nahrávání záznamu zastavené.
2. V MENU se pohybuje šipkami, do MENU2 přeskočíte krátkým stisknutím tlačítka [1]. Dalším stiskem poté menu opustíte a zařízení se vrátí na úvodní obrazovku.
3. Nastavení je možné měnit najetím na požadovanou volbu a následným stisknutím tlačítka [3] (po stisknutí vyskočí nabídka, vy šipkami vyberete požadované nastavení - např. rozlišení záznamu – a toto nastavení potvrdíte opětovným krátkým stiskem stejného tlačítka).
4. Položky MENU1 (Video):

<b>Parametr</b>	<b>Možné nastavení</b>	<b>Vysvětlení</b>
Size	VGA / D1 / HD	Nastavení rozlišení
Timestamp:	Date&Time / Off	časová známka na záznamech
Rec Sound	On / Off	nahrávání zvuku on / off
G-Sensitivity	Off / Low / Medium / High	nastavení citlivosti / vypnutí akcelerometru
Parking Mode	On / Off	zapnutí parkovacího hlídače
Brightness	+ / -	Nastavení jasu obrazu kamer (lze nastavit pro každou zvlášť)

#### Položky MENU2 (Setup):

- Format - zformátování pam. karty
- Screensaver - nastavení doby, za kterou se má vypnout displej (příp. je možnost volby „OPEN“ -stále zapnutého displeje)
- Beep - zvuk tlačítek (zap./vyp.)
- Language - jazyk
- Auto Off - automatické vypnutí (1-5minut/nikdy)
- Sys. Reset - reset zařízení
- Light Freq. - frekvence světla (50/60 Hz)
- Date Input - datum
- Timezone - časová zóna
- Version - zobrazení verze SW

### **3.5 Parking MODE**

1. Po vypnutí motoru se kamera po 3 minutách přepne do Parking Módu.
2. Video záznamy během Parking módu budou snímat záznamy s frekvencí 1 snímek/s, aby se šetřila paměť a baterie.

### **3.6 Zapnutí, vypnutí a LED dioda**

1. Červeným postranním tlačítkem [7] lze zařízení vypnout a zase zapnout (dlouhým stiskem).
2. Tímto tlačítkem lze také ovládat přední LED diodu - rozsvítit a zhasnout jí lze krátkým stiskem.

## **4. Specifikace**

2“ displej	HD rozlišení záznamů
2 Mpx CMOS sensor	Slot na pam. kartu (až 32 GB)
Úhel záběru kamer 120°	Napájení přes baterii/USB
Reproduktor a mikrofon	Formát videa .AVI
G-sensor	Výdrž baterie cca 60 minut

## **5. Doporučení a FAQ**

### **6. Závěrečná ustanovení**

Budeme rádi, pokud věnujete pozornost i našim dalším produktům z kategorie [Kamery do auta](#).

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesे žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem emailu [info@spyobchod.cz](mailto:info@spyobchod.cz)

Tento návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiné rozmnožování podléhá schválení touto společností.